

Vinyl's kit Application Instructions

Clean as much as you can the surface, take out any greasy leftover then dry it.

Separate the vinyl film with the application tape from the backing paper and apply it with precision, press it by hands and using a plastic putty (better the the one with felt on it).

Of course be careful to avoid wrinkles or the vinyl to bunching up, in case of wide section of our stickers you may help making wet the surface with light soapy water. Spread the sticker surface and be careful of the bubbles.

The strength of the adhesive it will be just delayed don't worry about.

Some of the material we use are already easy to mount and they will not need water.

Notice that this kind of vinyl at the beginning seems not to be strong as the other but it only need some time to be ok. The eventual difference from one to another kind of vinyl it will be clearly find because we ship them in different bags.

Transparent protection's paint

We suggest to use two layer of transparent paint, the first to be done before the vinyl mounting.

Be sure to make a rough surface with very fine sand paper or other tool.

Then apply the kit as it is mentioned above.

Wait then 36 hrs, better 48 hrs and apply the second layer of transparent paint.

DRAGOBIKE

Operating Center: Via Respighi 6 - 47043 Gatteo Mare

Sede legale: via Marecchia 19 - 47814 Bellaria Igea Marina

info@dragobike.com www.dragobike.com Svetlana +39 338 1103992 Ivo +39 335 7079765 Fax +39 0547 85262

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SOTTO RIPORTATE

Applicazioni

Pulire accuratamente la superficie interessata sgrassandola a fondo e asciugare bene.

Staccare con cura l'adesivo dal supporto ed applicarlo con precisione dopo aver premuto e spatolato accuratamente, staccare il transfer dall'adesivo (application tape trasparente).

In caso di grandi superfici è anche possibile aiutarsi con acqua leggermele saponata; bagnando la parte interessata della carena prima di posizionare l'adesivo e manipolando lo stesso fino a che non aderisca perfettamente alla superficie nella posizione voluta e senza la presenza di bolle.

Eventualmente aiutarsi con una spatola in gomma in modo da eliminare tutte le bolle.

Alcuni materiali da noi utilizzati hanno caratteristiche particolari rivolte a semplificare il montaggio.

Questi ultimi (che saranno contrassegnati sulla busta) non richiedono l'utilizzo di acqua saponata, anche per non rallentare ulteriormente la loro forza adesiva che, comunque, inizialmente sarà modesta; applicate normalmente l'adesivo che nel giro di circa un ora dopo l'applicazione raggiungerà la necessaria aggressività e aderenza.

Trasparente

Prima dell'applicazione del trasparente aspettare 36/48 ore almeno dall'applicazione del adesivo in modo che l'acqua presente sotto gli adesivi sia completamente evaporato.

Per avere un effetto ottimo **consigliamo** inoltre di applicate le grafiche su una superficie già con trasparente applicato, ovviamente asciutto da almeno 36/48 ore, spagliettato e reso opaco per accelerare l'evaporazione dei solventi contenuti in esso.

DRAGOBIKE

Sede Operativa: Via Respighi 6 – 47043 Gatteo Mare

Sede legale: via Marecchia 19 – 47814 Bellaria Igea Marina

info@dragobike.com www.dragobike.com Svetlana +39 338 1103992 Ivo +39 335 7079765 Fax +39 0547 85262